

<b>Austauschliste Staronic Gas-/Kombibrenner</b>		
<b>Feuerungsautomat:</b>	<b>Ersatz</b>	
<b>IBR661</b>	<b>TME780</b>	<b>Neuer Sockel + Neuverdrahtung. Flammenfühler austauschen (UVZE)</b>
<b>BR661</b>	<b>TMG740-3</b>	<b>Neuer Sockel + Neuverdrahtung. Flammenfühler austauschen (UVZ780)</b>
<b>GBR681</b>	<b>DMG970 Mod.1</b>	<b>Neuer Sockel + Neuverdrahtung</b>
<b>GBR681/74</b>	<b>DMG970 Mod.1</b>	<b>Neuer Sockel + Neuverdrahtung</b>
<b>TTI790</b>	<b>MMI810.1</b>	<b>Fehlersichere Luftüberwachung, Klemme 1 und 9 verbinden</b>
<b>TMG720</b>	<b>TMG740-3</b>	<b>Überprüfung Schalter UV/Ionisation</b>
<b>TTG760</b>	<b>MMG810.1</b>	<b>keine Anmerkung</b>
<b>TFI712F-1</b>	<b>TFI812.2 Mod.5</b>	<b>lange Vorzündung</b>
<b>TFI712F</b>	<b>TFI812.2 Mod.5</b>	<b>keine Vorzündung</b>
<b>TFI812 Mod.5</b>	<b>DKG972 Mod.5</b>	<b>kurze Vorzündung</b>
<b>TFI712-1</b>	<b>TFI812.2 Mod.10</b>	<b>lange Vorzündung</b>
<b>TFI712</b>	<b>TFI812.2 Mod.10</b>	<b>keine Vorzündung</b>
<b>TFI812 Mod.10</b>	<b>DKG972 Mod.10</b>	<b>kurze Vorzündung</b>
<b>MMI810 Mod.13</b>	<b>MMI810.1 Mod.13</b>	<b>keine Anmerkung</b>
<b>MMI810 Mod.15</b>	<b>MMI810.1 Mod.13</b>	<b>Sicherheitszeit = 3 Sek.</b>
<b>MMI810 Mod.32</b>	<b>MMI810.1 Mod.33, DMG970 Mod.1</b>	<b>Sicherheitszeit = 3 Sek., Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr</b>
<b>MMI810 Mod.33</b>	<b>MMI810.1 Mod.33, DMG970 Mod.1</b>	<b>Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMI810 Mod.33 (110V)</b>	<b>MMI810.1 Mod.33 (110V)</b>	<b>keine Anmerkung</b>

<b>MMI810 Mod.35</b>	<b>MMI810.1 Mod.35, DMG970 Mod.2</b>	<b>Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMI810 Mod.40-34</b>	<b>MMI810.1 Mod.40-34</b>	<b>keine Anmerkung</b>
<b>MMI810 Mod.43</b>	<b>MMI810.1 Mod.43, DMG970 Mod.3</b>	<b>Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMI810 Mod.45</b>	<b>MMI810.1 Mod.43</b>	<b>Sicherheitszeit = 3 Sek.</b>
<b>MMI810.1 Mod. 45</b>	<b>DMG970 Mod.3</b>	<b>Sicherheitszeit = 3 Sek., Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMI810 Mod.55</b>	<b>MMI810.1 Mod.55</b>	<b>keine Anmerkung</b>
<b>MMI810 Mod.310</b>	<b>MMI810.1 Mod.35, DMG970 Mod.2</b>	<b>Sicherheitszeit = 5 Sek., Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr., ts = 5 Sek.</b>
<b>MMI811 Mod.35</b>	<b>MMI811.1 Mod.35, DMG971 Mod.1</b>	<b>Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMI811 Mod.63</b>	<b>MMI811.1 Mod.63, DMG71 Mod.3</b>	<b>Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMI812 Mod.23</b>	<b>MMI962.1 Mod.23, DMG972 Mod.1</b>	<b>Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMI812.1 Mod. 23</b>	<b>MMI962.1 Mod.23, DMG972 Mod.1</b>	<b>Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMI812 Mod.33</b>	<b>MMI962.1 Mod.23, DMG972 Mod.1</b>	<b>Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMI812 Mod.33 110V</b>	<b>MMI962.1 Mod.33, 110V</b>	<b>keine Anmerkung</b>
<b>MMI812.1 Mod.33, 110V</b>	<b>MMI962.1 Mod.33, 110V</b>	<b>keine Anmerkung</b>
<b>MMI812 Mod.63</b>	<b>MMI962.1 Mod.23, DMG972 Mod.2</b>	<b>kürzere Vorbelüftung, Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr., kürzere Zeiten</b>

<b>MMI813 Mod.23</b>	<b>MMI813.1 Mod.23, DMG973 Mod.1</b>	<b>Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMI816</b>	<b>MMI816.1</b>	<b>keine Anmerkung</b>
<b>MMI815 Mod.5</b>	<b>DKG972 Mod.5</b>	<b>repetierend</b>
<b>MMI815 Mod.10</b>	<b>DKG972 Mod.10</b>	<b>repetierend</b>
<b>MMG810 Mod.32</b>	<b>MMG810.1 Mod.32, DMG970 Mod.1*</b>	<b>Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMG810 Mod. 33</b>	<b>MMG810.1 Mod.33, DMG970 Mod.1*</b>	<b>Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMG810 Mod.43</b>	<b>MMG810.1 Mod.43, DM&amp;G970 Mod.3*</b>	<b>Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMG811 Mod.63</b>	<b>MMG811.1 Mod.63, DMG971 Mod.3*</b>	<b>Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMG811 Mod.33</b>	<b>MMG811.1 Mod.33, DMG971 Mod.1*</b>	<b>Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMG811 Mod.63F</b>	<b>MMG811.1 Mod.63, DMG971 Mod.3*</b>	<b>Luftwächter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdr.</b>
<b>MMG816</b>	<b>MMG816.1*</b>	<b>keine Anmerkung</b>
<b>MMG816F</b>	<b>MMG816.1*</b>	<b>keine Anmerkung</b>